

SERVICE D'ENTRETIEN



Si vous remarquez un bris au niveau du revêtement de sol de votre logement, il est important de communiquer avec le Service d'entretien qui s'assurera de faire les vérifications et les suivis appropriés.

Service d'entretien

418 780-5222



Siège social

Nos SERVICES

Informations générales	418 780-5200
Réparations et entretien	418 780-5222
Urgence OMHQ-SOMHAC	418 691-6647

PLANCHETTE DE VINYLE

Conseils utiles



Ce guide

Vous donne des TRUCS
et vous INFORME
sur la façon d'ENTREtenir le
REVÊTEMENT DE SOL
dans votre logement



Office municipal d'habitation de Québec
Société municipale d'habitation Champlain
110, rue de Courcelette
Québec (Québec) G1N 4T4
www.omhq.qc.ca

Heures d'ouverture des bureaux

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

La PLANCHETTE DE VINYLE

Comme tout type de revêtement de sol, un entretien régulier est important afin que le plancher conserve son aspect neuf et sa durabilité pendant plusieurs années. Ainsi, vous trouverez dans ce feuillet quelques précautions et divers trucs d'entretien qui vous seront fort utiles.

Nous vous rappelons que le locataire est responsable de l'entretien de son logement et de tout dommage occasionné par un usage abusif.



LE LOGEMENT
UN INVESTISSEMENT
DANS LE BÂTI, L'HUMAIN ET LA COMMUNAUTÉ

PRÉCAUTIONS




Éliminer la saleté et garder les planchers bien propres. L'utilisation d'une **carpette** dans le vestibule d'entrée du logement minimise la poussière, le sable et les matières granulaires entrées de l'extérieur.



Éviter de porter des **souliers dans votre logement** pour minimiser les risques d'égratignures. Les souliers à **talons hauts**, surtout les talons aiguilles, ne font pas bon ménage avec la planchette.



Nettoyer les planchers régulièrement pour les protéger et les garder brillants. Passer l'aspirateur ou balayer avec une vadrouille régulièrement pour enlever la saleté et les fines particules qui peuvent égratigner les surfaces. Dépoussiérer à fond avant de les laver.



Protéger le plancher du mobilier en fixant des feutres protecteurs (de type *Feltac*) aux pattes des chaises et de la table.



Couper les griffes de votre animal de compagnie régulièrement pour éviter d'égratigner votre plancher.

ENTRETIEN

- Le fournisseur recommande l'utilisation d'un nettoyant à **pH neutre**, sans rinçage spécifiquement conçu pour les couvre-sol de vinyle.
- La plupart des magasins à grande surface proposent des produits de différentes marques qui répondent aux critères des fabricants de planchettes de vinyle.
- Le **savon à vaisselle est à bannir**; ce type de produit laisse un résidu de poussière blanche en surface.
- Les produits très forts abîment la surface et rendent l'entretien difficile.
- La planchette de vinyle ne requiert **aucun cirage**; l'application de cire rendra la surface très difficile à entretenir.

